

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA APARATU POWIETRZNEGO ProffAir

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI W TRAKCIE ZAKŁADANIA I PO UŻYCIU APARATU Z AUTOMATEM ODDECHOWYM NADCIŚNIENIOWYM

- 1. PRZED ZAŁOŻENIEM:** SPRAWDZIĆ CZY PASY NARAMIENNE I BIODROWE SĄ ROZSUNIĘTE W TYŁ, A KLAMRA PASA BIODROWEGO ROZPIĘTA



- 2. ZAŁOŻYĆ APARAT ZAWOREM BUTLI ZWRÓCONYM W DÓŁ. CHWYCIĆ WOLNE KOŃCE PASÓW NARAMIENNYCH I ŚCIGAĆ W DÓŁ DO MOMENTU GDY TYLNA PŁYTA APARATU LEŻY WYGODNIE**

- 3. ZAPIĄĆ KLAMRĘ PASA BIODROWEGO REGULUJĄC PAS BY ŚCIŚLE PRZYLEGAŁ DO CIAŁA**

- 4. WCISNAĆ CZERWONY PRZYCIŚK AUTOMATU ODDECHOWEGO ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE AUTOMAT JEST W POZYCJI - WYŁĄCZONY**



- 5. ODKRĘCIĆ ZAWÓR BUTLI DO KOŃCA. SPRAWDZIĆ POZIOM CIŚNIENIA NA MANOMETRZE KONTROLNYM. SŁYSZALNE OSTRZEŻENIE BĘDZIE BRZMIEĆ AŻ CIŚNIENIE OSIĄGNIĘ POZIOM POWYŻEJ OKREŚLONEGO Z GÓRY USTAWIENIA SYGNAŁU REZERWY**

- 6. WŁOŻYĆ MASKĘ POPRZEC UMIESZCZENIE PODBRÓDKA W PODPÓRCZĘ PODBRÓDKA MASKI I ZACIĄGNIĘCIE W TYŁ PASKÓW NAGŁOWIA PROWADZĄC JE NAD CZOLEM. ZACIŚNIĘCIE NAGŁOWIA ROZPOCZĄĆ OD PASKÓW DOLNYCH NA CZOŁOWYM KOŃCZĄC**

- 7. WYKONAĆ KRÓTKI I DYNAMICZNY WDECH ABY WŁĄCZYĆ AUTOMAT ODDECHOWY. SPRAWDZIĆ CZY W MASCE PANUJE NADCIŚNIENIE WKŁADAJĄC DWA PALCE MIĘDZY KRAWĘDŻ MASKI A TWARZ. POWINIEN BYĆ SŁYSZALNY SILNY WYPŁYW. WYCOFAĆ PALCE. APARAT JEST GOTOWY DO UŻYCIA**

- 8. ZAKOŃCZENIE PRACY I CZYNNOŚCI PO UŻYCIU:** POLUZOWAĆ PASKI NAGŁOWIA MASKI, WCISNAĆ CZERWONY PRZYCIŚK AUTOMATU ODDECHOWEGO I ŚCIGAĆ MASKĘ Z TWARZY. ROZPIĄĆ KLAMRĘ PASA BIODROWEGO I POLUZOWAĆ NA KLAMRACH PASY NARAMIENNE. ŚCIGAĆ APARAT PRZEZ RAMIĘ. ZAKRĘCIĆ ZAWÓR BUTLI. ZWOLNIĆ CIŚNIENIE W UKŁADZIE POPRZEC KOLEJNE WCIŚNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE CZERWONEGO PRZYCIŚKU AUTOMATU ODDECHOWEGO.

EGERIA Sp. z o.o.

e g e r i a g r o u p